

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIKEL ARTIGO ARTYKUŁ	TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSION SPANNING TENSÃO NAPIĘCIE	TIPO E POTENZA DI LAMPADA TYPE AND POWER OF BULB TYPE ET PUISSANCE DEL'AMPOULE TYP UND LAMPENSTÄRKE TIPO E POTENCIA DE LA LAMPARA LAMPTYPE EN VERMOGEN TIPO E POTÊNCIA DE LÂMPADA RODZAJ I MOC LAMPY	DIAMETRO DEL FORO DIAMETER OF THE HOLE DIAMETRE DU TROU Ø EINBAUÖFFNUNG DIAMETRO DEL ORIFICIO Ø VAN DE OPENING DIAMETRO DO FURO ŚREDNICA OTWORU	PROFONDITÀ INCASSO HEIGHT PROFONDEUR ENCASTREMENT EINBAUTIEFE PROFUNDIDADE ENCASTRE HOOGTE PROFUNDIDADE DE ENCAIXE GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA
256-00	350 mA	LED 12 W	116 mm	79 mm
256-10	500 mA	LED 18 W		
256-20	600 mA	LED 21 W		

LED	Gruppo di Rischio 1 secondo norma EN 62471: 2008 Risk Group 1 in accordance with EN 62471: 2008 Groupe de Risque 1 selon la Norme EN 62471:2008 Gefahrgruppe 1 nach der Norm EN 62471:2008 Grupo de riesgo 1 según la Norma EN 62471:2008 Risiko groep 1 in conformiteit Richtlijn EN 62471: 2008 Grupo de risco 1 de acordo com norma EN 62471: 2008 Grupa ryzyko 1 zgodnie z norma EN 62471: 2008.	Per un corretto funzionamento del prodotto non toccare e non pulire il LED e la parabola. For proper operation of the product do not touch and do not clean the LEDs and the reflector. Pour un bon fonctionnement du produit ne se touchez pas et ne nettoyez pas la LED et le réflecteur. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts nicht berühren und nicht sauber die LEDs und den Reflektor. Para un correcto funcionamiento del producto no se debe tocar y no limpiar el LED y el reflector. Voor een goede werking van het product niet aanraken en niet het reinigen van de LED's en de reflector. Para o funcionamento adequado do produto não toque e não limpare os LEDs eo refletor. Do prawidłowego działania produktu nie dotykać i nie czyścić diody LED i reflektora.
-----	---	--

I MONTAGGIO
All'interno del controsoffitto si deve assicurare un minimo di 50 mm d'aria tra l'ingombro massimo del faretto e le pareti verticali come da figura 1.
Utilizzare un trasformatore di sicurezza per LED a corrente costante:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Prestare attenzione alla polarità (+ -)
Inserire l'apparecchio seguendo le indicazioni di figura 2-3.
Per un corretto funzionamento del prodotto non toccare e non pulire il LED e la parabola.
MANUTENZIONE
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore.
Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto.
Togliere tensione prima di sostituire la lampada.
Conservare questo foglio d'istruzioni.
Installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza il decadimento della garanzia.

UK ASSEMBLY
Keep a min. 50 mm. distance between the max. overall dimensions of the fixture and the inner surfaces inside the false ceiling, as from picture 1.
Use a safety transformer for LED constant current:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Pay attention to the polarity (+ -)
Install the fitting following the instructions for pictures 2-3.
For proper operation of the product do not touch and do not clean the LEDs and the reflector.
MAINTENANCE
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.
All fittings must be connected by a qualified electrician.
Switch off before changing the bulbs.
Keep this instruction sheet.
Install/use the product other than as prescribed involves the loss of technical/mechanical characteristics, consequently invalidate the warranty.

F INSTALLATION
A l'intérieur du faux plafond on doit assurer min. 50 mm. de distance entre les dimensions maximales du spot et les surfaces verticales comme dans la figure 1.
Utiliser un transformateur de sécurité pour LED à courant constant:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Faites attention à la polarité (+ -)
Insérer l'appareil, suivant les indications des figures 2-3.
Pour un bon fonctionnement du produit ne se touchent pas et ne nettoyez pas la LED et le réflecteur.
ENTRETIEN
La source lumineuse à l'intérieur de cet appareil ne peut être remplacée que par le fabricant.
Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.
Couper le courant avant de changer l'ampoule.
Conservé la notice de montage.
Installer/utiliser le produit autre que celle prescrit implique la perte de caractéristiques techniques/mécaniques, par conséquent, annuler la garantie.



D MONTAGE
Innerhalb der Hängedecke muß man mindestens 50 mm. Entfernung zwischen den Außenmaßen des Spots und der senkrechten Wände versichern, wie aus Bild 1.
Verwenden Sie einen Sicherheits-Transformator für LED-Konstantstrom:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Achten Sie auf die Polarität (+ -)
Montieren Sie die Einbauleuchte nach der Anleitungen von Bild 2-3.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts nicht berühren und nicht sauber die LEDs und den Reflektor.
WARTUNG
Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf nur vom Hersteller ausgetauscht werden.
Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt.
Vor Glühlampenwechsel Netzspannung ausschalten.
Montageanleitung aufheben.
Installieren/Benutzen Sie das Produkt anders als beschrieben beinhaltet den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt.

E MONTAJE
En el interior del techo debe asegurarse un mínimo de 50 mm. de aire entre el aparato y las paredes verticales como en la figura 1.
Utilice un transformador de seguridad para el LED de corriente constante:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Preste atención a la polaridad (+ -)
Encajar el aparato siguiendo las indicaciones de la figura 2-3.
Para un correcto funcionamiento del producto no se debe tocar y no limpiar el LED y el reflector.
MANTENIMIENTO
La fuente de luz al interior de este aparato debe ser reemplazada solo por el fabricante.
Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.
Antes de substituir la lámpara, cortar la corriente.
Guardar esta hoja de instrucciones.
Instalar/usar el producto que no sea como se prescrito implica la pérdida de las características técnicas/meccánicas, por tanto invalidar la garantía.


NL MONTAGE
Houd een min. 50 mm. afstand tussen de maximale afmetingen van het armatuur en de binnenste oppervlakken in het vals plafond, vanaf foto 1.
Gebruik een veiligheids-transformator voor LED constante stroom:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Let op de polariteit (+ -)
Installeer de montage volgens de instructies voor foto's 2-3.
Voor een goede werking van het product niet aanraken en niet het reinigen van de LED's en de reflector.
ONDERHOUD
De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant.
Het is alleen aan wettelijk erkend, gekwalificeerd personeel toegestaan aan de elektrische installatie te werken.
De stroom uitschakelen alvorens de lamp te vervangen.
Dit instructieblad bewaren.
Installeer/gebruik het product op andere wijze dan voorgeschreven Betreft het verlies van technische/mechanische eigenschappen, dus vervalt de garantie.

P ASSEMBLEIA
Mantenha um min. 50 mm. distância entre as dimensões máximas gerais do equipamento e as superfícies internas dentro do tecto falso, a partir de foto 1.
Use um transformador de segurança para o LED de corrente constante:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Preste atenção à polaridade (+ -)
Instale a conexão seguindo as instruções para fotos 2-3.
Para o funcionamento adequado do produto não toque e não limpare os LEDs eo refletor.
MANUTENÇÃO
A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituído pelo fabricante.
Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas apenas por pessoas qualificadas e legalmente reconhecidas.
Desligar a corrente eléctrica antes de substituir a lâmpada.
Guardar estas instruções.
Instalar/utilizar o produto de forma diferente, como prescrito envolve a perda de características técnicas/meccánicas, consequentemente invalidam a garantia.


PL MONTAŻ
Zachować min. 50 mm. odległość między max. całkowite wymiary urządzenia i powierzchnie wewnętrzne wewnątrz sufitu podwieszanego, jak z obrazka 1.
Użyj transformator bezpieczeństwa dla LED prądu stałego:
• 350 mA 15 W
• 350 mA 20 W
• 500 mA 25 W
Należy zwrócić uwagę na polaryzację (+ -)
Wkręcić łącznik zgodnie z instrukcjami na zdjęciu 2-3.
Do prawidłowego działania produktu nie dotykać i nie czyścić diody i reflektora.
KONSERWACJA
Źródło światła zawarte w tej oprawy otrzymuje jedynie przez producenta.
Interwencje na instalacji elektrycznej są dozwolone tylko dla autoryzowanego wykwalifikowanego personelu.
Przed wymianą lampy odciąć napięcie.
Przechowywać niniejszą instrukcję użytkownika.
Zainstalować/uzyskać produktu, inne niż przepisywany wiąże się z utratą właściwości techniczne/mechaniczne, aw konsekwencji utratę gwarancji.




②



③



④



⑤

